



Vous venez de faire l'acquisition d'une étagère skateboard flip ou double flip.
Voici la notice de montage

Contenu du colis Etagère Flip:

- 1 plateau skate
- 2 équerres
- 4 caches vis
- 4 vis
- 4 écrous



Contenu du colis Etagère DOUBLE Flip:

- 2 plateaux skate
- 2 équerres
- 4 caches vis
- 8 vis
- 8 écrous



1 Visualisez l'emplacement de pose de votre étagère et de vos équerres.

2 Fixez votre première équerre au mur verticalement à l'aide d'un niveau à bulle (n'oubliez pas d'insérer la base des caches-vis)

3 Assemblez votre étagère à la première équerre, **sans serrer les vis !**

4 Assemblez la seconde équerre au plateau, **sans serrer les vis !**

5 Vérifiez l'alignement horizontal du plateau et l'alignement vertical de l'équerre à l'aide du niveau à bulle.

6 Fixez la seconde équerre au mur et vissez le tout !